

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA PER L'ACCESSO ALL'IMPIANTO DI SELEZIONE DI MORARO – LOC. GESIMIS 3

ALLEGATO F2

Il D.Lgs 81/08 e s.m.i. prescrive, per tutti i settori di attività pubblici e privati, l'adozione di misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori e prevede l'obbligo di formazione e informazione dei lavoratori sui rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro.

Con lo scopo di informarvi preventivamente e rendervi edotti, di seguito vengono fornite le principali norme comportamentali per l'accesso e la circolazione all'interno dell'impianto di selezione di Moraro di proprietà di Isontina Ambiente S.r.l. con sede in via Cau de Mezo, 10 a Ronchi dei Legionari (GO).

Con il ricevimento della presente informativa si dà conferma ad Isontina Ambiente S.r.l.:

- di aver preso visione delle norme comportamentali e prescrizioni di sicurezza da adottare all'interno dell'impianto;
- che il proprio personale, inviato presso l'impianto, è formato ed informato sui rischi connessi alle attività gestite all'interno del sito stesso ed ha visionato e compreso il contenuto della presente documentazione;
- di impegnarsi a far rispettare al proprio personale le prescrizioni fornite in questo documento e/o dagli addetti alla gestione dell'impianto.

ACCESSO

L'accesso all'impianto di selezione è consentito alle persone preventivamente autorizzate da Isontina Ambiente (titolare) o dal personale preposto della ditta incaricata alla conduzione del sito.

All'interno dello stabilimento si fa obbligo di osservare la segnaletica presente ed i percorsi stabiliti, procedendo a passo d'uomo e seguendo tutte le eventuali indicazioni fornite dal personale addetto.

Si ricorda che l'accesso all'impianto è consentito:

- al personale viaggiante a bordo degli automezzi autorizzati al conferimento di rifiuti, con l'obbligo di non allontanarsi dall'automezzo o lasciare lo stesso incustodito;
- al personale aziendale che sovrintende alle operazioni di scarico;
- al personale degli Enti di controllo previa verifica delle generalità;
- a tutto il personale di ditte esterne o Enti con i quali sono stati sottoscritti dei contratti di fornitura di beni, lavori o servizi.

Esclusi i suddetti soggetti, è assolutamente vietato l'accesso all'impianto a tutti coloro che non siano autorizzati.

COMPORAMENTI DA ADOTTARE ALL'INTERNO DELL'AREA DELL'IMPIANTO

All'interno dell'impianto dovranno essere rispettate le seguenti norme comportamentali:

- l'accesso all'impianto e l'eventuale posizionamento dei mezzi dovrà avvenire con la massima cautela e secondo le indicazioni fornite dalla segnaletica verticale e orizzontale;
- è vietato l'utilizzo di qualsiasi attrezzatura di lavoro presente presso l'impianto di selezione, salvo espressa autorizzazione da parte del personale addetto di Isontina Ambiente S.r.l.;
- **prestare la massima attenzione ai veicoli ed alle macchine operatrici in movimento nell'area dell'impianto, in particolare presso la zona dedicata allo scarico rifiuti in cui opera la pala gommata o nelle zone in cui transita il carrello elevatore;**
- i rifiuti prodotti dalle attività svolte dalle ditte devono essere recuperati e smaltiti secondo le disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia ambientale;
- è vietato fumare, utilizzare fiamme libere e/o introdurre sostanze infiammabili in tutta l'area dell'impianto;
- sono vietate operazioni di cernita tra i rifiuti, nonché raccogliere oggetti di qualsiasi genere presenti presso le aree dell'impianto;

- durante la permanenza all'interno del sito, è obbligatorio attenersi scrupolosamente alle norme di sicurezza vigenti (segnaletica di sicurezza);
- l'accesso alle varie zone dell'impianto dovrà avvenire solamente previa autorizzazione del personale addetto alla conduzione del sito;
- è vietato il transito con portelloni aperti o con attrezzature ribaltabili o telescopiche non completamente chiuse (es. bracci di gru, ragni, ecc.) dell'automezzo;
- è vietato qualsiasi sversamento non autorizzato di rifiuti o materiali sulle aree interne e/o esterne dell'impianto.

Isontina Ambiente S.r.l. declina ogni responsabilità in caso di mancata osservanza di tali disposizioni, di atti di imperizia o di eventuali iniziative arbitrarie del personale incaricato dal conferente.

SICUREZZA

Elenchiamo di seguito i rischi connessi all'ambiente di lavoro, precisando che al personale esterno è vietato accedere all'interno delle varie aree dell'impianto non pertinenti alle attività di competenza:

- Incidente stradale / investimenti / collisioni contro parti fisse
- Mezzi in transito
- Scivolamenti, inciampi, cadute dall'alto o da dislivelli
- Caduta / proiezione oggetti dall'alto
- Tagli / ferite (rifiuti a terra)
- Rischio biologico (potenziali contatti con rifiuti, guano di volatili, ecc.)
- Incendio
- Rumore
- Polveri

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- è obbligatorio rispettare le disposizioni impartite dal personale di Isontina Ambiente S.r.l. nonché rispettare le indicazioni fornite dalla segnaletica;
- Si ribadisce l'obbligo di procedere a passo d'uomo all'interno dello stabilimento;
- i mezzi operativi pesanti devono essere dotati di avvisatore acustico di retromarcia;
- la pavimentazione dei piazzali, pur soggetta a pulizie e spazzamento meccanico, può detenere la presenza di rifiuti e materiali. Sono presenti rischi di taglio, di perforazione, di scivolamento dovuto alla presenza di rifiuti e agli agenti atmosferici

- (acqua, ghiaccio, ecc.): si prevede per cui l'uso obbligatorio di scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo / antiperforazione e con protezione dallo schiacciamento;
- nelle aree di scarico e trattamento dei rifiuti vi è rischio biologico. E' obbligatorio rispettare le norme igieniche di base, che consistono in: vietato fumare, vietato ingerire cibi e/o bevande in ambienti insudici o con le mani sporche;
 - tutta l'area dell'impianto è esposta a traffico di automezzi o di macchine operatrici in manovra e di altri mezzi in transito, appartenenti alla società o al personale preposto della ditta incaricata alla conduzione del sito, per cui **è obbligatorio l'utilizzo di indumenti ad alta visibilità**;
 - le manovre nella zona di scarico devono essere effettuate ponendo la massima attenzione alla presenza di personale a terra ed agli altri automezzi in transito;
 - si richiede il rispetto delle norme sull'uso dei dispositivi di protezione individuale D.P.I. e delle principali norme igieniche;
 - segnalare immediatamente la presenza di rischi imprevisti o che non permettono di operare secondo le procedure di sicurezza contattando il Servizio Protezione e Prevenzione della ditta titolare (tramite l'addetto accettazione mezzi o il personale operativo presente);
 - è assolutamente vietato avvicinarsi al raggio di azione degli altri automezzi o di macchine operatrici in moto (distanza di sicurezza di almeno 20 metri);
 - per qualsiasi situazione di sospetto pericolo di qualunque natura, il personale dovrà sospendere immediatamente le proprie attività e rivolgersi all'addetto accettazione mezzi o al personale preposto alla conduzione dell'impianto presente.

Si precisa che presso l'impianto di selezione è in funzione un sistema di videosorveglianza per sicurezza e controllo degli accessi.



Nel caso in cui Isontina Ambiente S.r.l. accerti la violazione delle suddette prescrizioni da parte del personale esterno, ne darà immediata comunicazione scritta alla ditta interessata riservandosi la facoltà di vietarne l'accesso all'impianto.

Il Datore di Lavoro
- Ing. Giuliano Sponton -

